TECHNIKFRAGEN KLASSE B

Praktische Prüfung | Fragen und kurze Musterantworten

01 REIFEN

Mindestprofiltiefe?
1,6 mm in den Hauptprofilrillen.

Winterreifen erkennen?
Alpine-Symbol (Berg mit Schneeflocke).

Profiltiefe prüfen?
Profiltiefenmesser oder TWI-Anzeiger.

Fremdkörper?
Auf Nägel, Schrauben, Steine achten; festsitzende Gegenstände nicht herausziehen.

Beschädigungen?
Risse, Schnitte, Beulen und Verschleiß prüfen.

Luftdruck? Wo steht er?
Tankklappe, Fahrertür/Türrahmen oder Betriebsanleitung.

02 BELEUCHTUNG

Was zeigen und prüfen?
Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht, Blinker, Warnblinker, Rücklicht, Bremslicht, Nebelschlussleuchte, Rückfahrlicht, Kennzeichenlicht und Kontrollleuchten.

Rückstrahler / Katzenaugen / Reflektoren?
Hinten links und rechts; reflektieren fremdes Licht.

Wie viele Warnblinker?
Typischerweise 6: je 2 vorne, hinten und seitlich; fahrzeugabhängig.

Wie viele Bremslichter?
3: links, rechts und dritte Bremsleuchte.

Bremslichtfunktion prüfen?
Fahrlehrer bitten, hinten zu kontrollieren, während man die Bremse betätigt.

Nebelschlussleuchte: Wann?
Nur bei Nebel und Sicht unter 50 m; maximal 50 km/h.

03 BREMSEN

Betriebsbremse prüfen?
Langsame Bremsprobe; gleichmäßige Verzögerung.

Feststellbremse prüfen?
Betätigen; Fahrzeug muss gegen Wegrollen gesichert sein.

Bremswirkung beurteilen?
Fahrzeug darf nicht einseitig ziehen.

04 MOTORÖL

Ölstand kontrollieren?
Messstab oder elektronische Anzeige.

Mit Ölmessstab?
Nach Herstellervorgabe auf ebener Fläche messen: herausziehen, abwischen, erneut messen.

Sollstand?
Zwischen MIN und MAX.

Ohne Messstab?
Elektronische Ölstandsanzeige im Menü.

05 KÜHLMITTEL

Behälter?
Ausgleichsbehälter im Motorraum zeigen.

Füllstand?
Bei kaltem Motor zwischen MIN und MAX.

Wozu dient es?
Schutz vor Überhitzung, Frost und Korrosion.

Bei heißem Motor öffnen?
Nein, Verbrühungsgefahr!

06 BREMSFLÜSSIGKEIT

Behälter?
Im Motorraum zeigen.

Füllstand?
Zwischen MIN und MAX.

Zu wenig?
Ursache fachgerecht prüfen lassen.

07 SCHEIBENWASCHWASSER

Behälter?
Im Motorraum, oft blauer Deckel mit Symbol.

Füllstand?
Je nach Auto per Sichtprüfung/Anzeige.

Im Winter?
Unbedingt geeignetes Frostschutzmittel im Waschwasser verwenden!

08 SCHEIBENWISCHER / WASCHANLAGE

Bedienung?
Wischer und Waschanlage am Hebel/Schalter betätigen.

Funktion?
Sprühstrahl und sauberes Wischbild prüfen.

09 HUPE

Bedienen und prüfen?
Kurz am Lenkrad betätigen; Signal muss hörbar sein.